


# Mono Head with Single DT50 Four Twelve

Connect cables as shown in the illustration.



## Tête mono avec une enceinte DT50 412

Branchez les câbles et réglez les commutateurs de la façon illustrée.

## Mono-Top mit einer DT50 412

Schließe die Kabel die Schalter ein wie in der Abbildung gezeigt.

## Mono-top met één DT50 412

Zie de illustratie voor het aansluiten van de kabels.

## Cabezal mono con DT50 412 individual


Conecta los cables, como se muestra.

DT50 412 を1つ備えたモノ・ヘッド

イラストを参照してケーブルを接続します。

# Mono Head with Dual DT50 Four Twelves

Connect cables as shown in the illustration.



## Tête mono avec deux DT50 412

Branchez les câbles et réglez les commutateurs de la façon illustrée.

## Mono-Top mit zwei DT50 412

Schließe die Kabel die Schalter ein wie in der Abbildung gezeigt.

## Monotop met twee DT50 412

Zie de illustratie voor het aansluiten van de kabels.

## Cabezal mono con DT50 412 dual

Conecta los cables, como se muestra

DT50 412 を2つ備えたモノ・ヘッド

イラストを参照してケーブルを接続します。