

Pocket POD[®]

Pilotenhandboek

Manuel de pilotage

Pilotenhandbuch

Pilot's Guide

Manual del Piloto





Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats op.




Alvorens met de Pocket POD aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:


1. Volg **alle** waarschuwingen in de Pocket POD-handleiding.
2. Gebruik, voor de voeding, **alleen** niet oplaadbare alkalinebatterijen of een DC-1 adapter van Line 6.
3. Voer **alleen** de in de Pocket POD-handleiding uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende gevallen moet het product door een erkende herstellingsdienst nagekeken worden:
 - als er vloeistoffen of andere voorwerpen in het inwendige terechtgekomen zijn
 - als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden
 - als dit product niet meer naar behoren lijkt te werken
 - als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.
4. Zet het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die tijdens het gebruik heet worden.
5. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product terechtkomen. Zet het nooit in de buurt van water.
6. Ga nooit op de kabels staan. Zet geen zware voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat ze gekneusd of beschadigd worden. Wees met name voorzichtig in de buurt van de aansluiting op het apparaat.
7. Trek de gitaarkabel uit de connector, als je dit product langere tijd niet wilt gebruiken om de levensduur van de batterijen te verlengen.
8. Maak het product met een vochtige doek schoon.
9. Gebruik uitsluitend houders/accessoires die door de fabrikant uitdrukkelijk worden aanbevolen.
10. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zo iets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.

Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens "Part 15" van de Amerikaanse FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor apparaten van klasse B. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen eventueel ontvangen interferenties die de werking van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

Installeren van de batterijen



Aansluitingen



Aansluiten om in te schakelen



Gebruik je batterijen?



Verbreek de aansluiting van de batterijkabel om te zorgen dat de batterijen langer meegaan.

Wil je het volume lager zetten?



Als het volume in de hoofdtelefoon voor het andere apparaat net iets te hoog is:



+

Ingedrukt houden

Wijzigen van het volume



Vol



Geheugens kiezen

Kies de zoekmode door verschillende keren op te drukken.

BROWSE BY: USER

OF

BROWSE BY: STYLE

OF

BROWSE BY: BAND



Volgende



“BANK 31”



“BANK 01”

“SONG”



“CLEAN”

“BAND 17”





“BAND 01”



Volgende



Volgend geheugen




Vorig geheugen

Wijzigen van de versterker-sound

Instellen van DRIVE/CHANNEL VOL



Wijzigen van de toonregeling



Ingedrukt houden


Versterkermodel- dellen kiezen

Volgend versterkermodel



+

Ingedrukt houden



Vorig versterkermodel

Effecten instellen

Parameterwijziging



De beïnvloede parameter verschilt naar gelang het effect.

Delayniveau



Delay-/effectsnelheid



Verschillende keren indrukken

Galmniveau



Ingedrukt houden



Effecten kiezen



+

Vorig effectmodel

Ingedrukt houden



Volgend effectmodel



Activeren van de noisegate



+

Gate uit

Ingedrukt houden



Gate aan

Interne tuner gebruiken



2 seconden ingedrukt houden om de tuner te activeren


Weergavevolume

Referentiefrequentie

Gevoeligheid



Instelbereik:
436-445Hz




Indrukken om te stoppen

Instellingen opslaan


1. Druk op SAVE



2. Kies het User-geheugen van bestemming



Kies het gewenste geheugen
(User 01A~31D)




3. Druk nog een keer op SAVE



4. Wijzig de naam van het geheugen

Keuze van het volgende teken



Keuze van het vorige teken



5. Druk opnieuw op SAVE



Soundtuning in functie van de bestemming

In principe staat de sound als een huis, wanneer je de AMP OUT-connector op de ingang van een gitaarversterker met open achterkant aansluit, Werk jij echter met een ander apparaat, dan moet je waarschijnlijk een andere optie kiezen.

1.




2. **Direct Mode** Directe verbinding met een recorder, mixer, PA e.d. (geen versterker)

- **'D' Instr In Cisd** Bij gebruik van een gitaarcombo/top met gesloten speakers

- **'C' Instr In Open** Bij gebruik van een gitaarcombo/top met open speakers

- **'B' Pwr Amp Open** Bij gebruik van een eindtrap en speakers met open achterkant

- **'A' Pwr Amp Cisd** Bij gebruik van een eindtrap en speakers met gesloten achterkant




3.



Laden van de fabrieksinstellingen

! **WAARSCHUWING:** Tijdens de initialisering worden alle **USER**-gegevens **overschreven**.

1.



2.

YES=SAVE NO=TAP




Verbinding met de buitenwereld

**Geen drivers
nodig!**



Bijgeleverde USB-mini USB-kabel



Editen en nieuwe klanken gebruiken

Als je graag nog wat aan de bestaande klanken sleutelt of er zelf wilt programmeren, moet je de "**Vyrex Pocket POD**"-editor van www.line6.com/software downloaden. Ga vervolgens naar www.CustomTone.com om te kunnen kiezen uit meer dan 5000 gratis Pocket POD-compatibele sounds. Bovendien kun je daar je eigen creaties posten.



Laat je registreren voor nog meer handige dingen

Bij de Pocket POD hoort een kaart, die je moet invullen en terugsturen. Je hoeft er zelfs geen postzegel op te plakken. Die registratiekaart moet je hoe dan ook invullen. Alternatief kun je je product op www.line6.com/register registreren. Waarom? Ten eerste hebben alleen geregistreerde Pocket POD-gebruikers recht op garantie – als er tenminste iets voorvalt. Bovendien heb je dan onbeperkte toegang tot de Line 6-soundbibliotheek, de editsoftware voor je Pocket POD en nog meer exclusiefs.

www.line6.com/manuals

Kies "Pocket POD" in de manualsectie om de grote Pocket POD-handleiding met een omschrijving van alle versterker- en effectmodellen te downloaden.

Line 6, het Line 6-Logo, Pocket POD en Custom Tone zijn geregistreerde handelsmerken van Line 6, Inc.
Pocket POD-Pilotenhandboek ©2007 Line 6, Inc.



LINE 6 ALL ACCESS

Schrijf je vandaag nog in om te profiteren van speciale aanbiedingen, wedstrijden, software-updates en meer!

